




MANUAL DE INSTALACIÓN

1)




5)


A (16 PZAS)
B (16 PZAS)
C (16 PZAS)
D (19 PZAS)
E (19 PZAS)




2)





3)



4)



6)



Modelo: Q11607-*

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
 Potencia: 4*E26
 Luminario: E26
 50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
 LIGHTING