



MANUAL DE INSTALACIÓN



1)




2)




3)



4)



5)



Modelo: Q14508-BK

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 150W
Luminario LED
50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING