



# MANUAL DE INSTALACIÓN


1)





2)



3)



4)



Modelo: Q16067-\*

Nota:

1. Luminaria solo de interior.  
2. Apague la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V  
Potencia: 5\*40W  
Luminario: E27  
50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien el luminario cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

**Quor**  
LIGHTING