



# MANUAL DE INSTALACIÓN

1)





5)




A(28 PZAS)  
B(27 PZAS)  
C(28 PZAS)  
D(27 PZAS)



2)




3)



6)



4)



Modelo: Q23167-CR

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 12\*Max. 40W

Luminario: 12\*G9

50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

**Quor**  
LIGHTING