



MANUAL DE INSTALACIÓN



1)



2)



3)



Modelo: Q33940-*

Nota:

1. Luminario solo de interior.
2. Apague la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 5W

Luminario: LED

50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien el luminario cada mes con un trapo húmedo y limpio.

No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING