



MANUAL DE INSTALACIÓN


1)



6)





2)




7)


A(31 PZAS)
B(31 PZAS)
C(19 PZAS)
D(19 PZAS)
E(12 PZAS)
F(12 PZAS)




3)





4)



5)



8)



Modelo: Q58506-GD

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V

Potencia: 10*Max. 40W

Luminario: 10*E12

50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio.

No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING