




MANUAL DE INSTALACIÓN

1)




6)


A(26 PZAS) E(38 PZAS)
 B(26 PZAS) F(38 PZAS)
 C(26 PZAS) G(28 PZAS)
 D(26 PZAS) H(28 PZAS)




2)




3)




7)




4)



8)



5)



Modelo: Q58508-GD

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
 Potencia: 18*Max. 40W
 Luminario: 18*E12
 50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
 LIGHTING