



MANUAL DE INSTALACIÓN

1)


OFF



2-3)





4-5)



9)

ON



Model:Q50176-TR

Nota:

1. Luminario de exterior, IP20.
2. Apague la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 48W
Luminario: LED
50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien el luminario cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING