



MANUAL DE INSTALACIÓN


1)





2)



3)



4)



Modelo: Q20016-BG

Nota:

1. Luminario sólo de interior.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V
Potencia: 82W
Luminario LED
50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

Quor
LIGHTING