



# MANUAL DE INSTALACIÓN


1)





2)



3)



4)



Modelo: Q36221-BG

Nota:

1. Luminario sólo de interior.  
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 127V  
Potencia: 21\*4W  
Luminario: LED  
50/60Hz

Mantenimiento:

Para mantener el producto en buenas condiciones limpie bien la luminaria cada mes con un trapo húmedo y limpio. No utilice productos abrasivos como cloro o alcohol.

**Quor**  
LIGHTING